

Een bediening toevoegen

1 Begin bij een zender die op het product is geprogrammeerd

Bij meerdere ontvangers, enkel die ontvanger van spanning voorzien waarmee gewerkt wordt

Wanneer u een meerkanaalszender gebruikt, kiest u eerst het juiste kanaal



Druk op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging → OK

2 De nieuwe zender toevoegen



Druk kort op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging → OK

Een geprogrammeerde bediening verwijderen

1 Begin bij een zender die niet verwijderd moet worden

Wanneer u een meerkanaalszender gebruikt, kiest u eerst het juiste kanaal



Druk op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging → OK

2 De zender verwijderen



Druk kort op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging → OK

Alle DC RTS motoren en ontvangers, alle Li-Ion motoren

Verloren bediening vervangen

1 Programmeerknop ingedrukt houden op motor of ontvanger

Houd de programmeerknop ingedrukt op DC RTS-ontvanger, Power 1 x 2,5 DC RTS

2x korte OP en NEER beweging → OK

2 De nieuwe bediening programmeren

Gelijktijdig indrukken tot... ..korte OP en NEER beweging

Druk op Prog-knop achterop tot... ..korte OP en NEER beweging → OK

Somesse 40 RTS/ro, Somesse (ULTRA) 50 RTS

Verloren zender vervangen

1 Twee keer de voeding onderbreken

2 sec eruit 10 sec erin 2 sec eruit Erin

5 sec.

2 De nieuwe bediening toewijzen

Druk op Prog-knop achterop tot... ..korte OP en NEER beweging → OK

Oude zender is nu gewist, nieuwe zender is geprogrammeerd.