

Kantelsnelheid/stappen selectiewiel instellen

1



Gelijktijdig indrukken tot...



...2x korte OP en NEER beweging



...bij de Sonesse 30 RTS bewegen de producten automatisch op en neer

2



OF



Druk herhaaldelijk op OP of NEER voor hogere of lagere snelheid



Druk ter bevestiging van instelling tot...



...korte OP en NEER beweging

Kantelsnelheid/stappen selectiewiel instellen

Plaats het product in de gewenste 75% gesloten positie

1



2 sec.

OF



Gelijktijdig indrukken tot...



...korte OP en NEER beweging



2 sec.

OF



op Telis Modulis RTS, druk op NEER tot...

op Telis RTS, druk op OP tot...



...product automatisch omhoog en omlaag beweegt

2



OF



OF



Druk herhaaldelijk op OP of NEER voor hogere of lagere snelheid



Druk ter bevestiging van instelling tot...

OF




...korte OP en NEER beweging

Kantelsnelheid/stappen selectiewiel instellen

Snelheid verlagen

Zorg ervoor dat de motor op de kantelmodus is ingesteld



Druk gelijktijdig op NEER en STOP...



...tot jaloezie op/neer gaat,
herhaal dit indien nodig.

Snelheid verhogen

Zorg ervoor dat de motor op de kantelmodus is ingesteld



Druk gelijktijdig op OP en STOP



...tot jaloezie op/neer gaat,
herhaal dit indien nodig.

Draairichting motor aanpassen

Verplaats het product weg van de eindpositie



Gelijktijdig indrukken tot...



...korte OP en NEER beweging



Indrukken tot...



...korte OP en NEER beweging

Controleer of de draairichting correct is