

Montage instructies

De Supplente wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op of in het kozijn.

Montage op de dag

Plaats de Supplente op de gewenste positie voor het raam. Zorg ervoor dat het doorzicht goed is en de raamgreep van het raam nog te bereiken is. Plaats de schroeven in de voorgeboorde schroefgaten en draai ze stevig vast.

Let op

- ◆ Door transport kunnen de hoeken iets wijken. Druk deze eerst in elkaar voordat u het product monteert.

Gebruiksaanwijzingen

Dankzij een speciale productiemethode zijn onze stoffen antistatisch, waardoor ze bestand zijn tegen stof en vuil. Af en toe afborstelen met een zachte borstel, doek of plumeau is voldoende bij normaal gebruik. Bij extreme vervuiling kunnen alle stoffen (met uitzondering van stoffen met een aluminium coating) worden gereinigd volgens onderstaande wasvoorschriften. Zorg ervoor dat bij gebruik de remmetjes volledig open staan.

Tip: bedien uw product dagelijks voor een langere levensduur van het product.

Vorbereitung in zes stappen

Stap 1

Vouw de plisséstof van de raamdecoratie helemaal naar boven of naar onder.

Stap 2

Vul een bak, ter grote van je frame, met water van ongeveer 30 °C en voeg een wasmiddel toe dat geschikt is voor delicate materialen.

Stap 3

Week ongeveer 15 minuten in het water.

Stap 4

Neem het product uit het water, vouw de stof iets naar boven of onder open en schud deze voorzichtig.

Stap 5

Spoel de stof goed uit met schoon water.

Stap 6

Vouw het product samen tot een pakket en laat het water uit de stof druppelen door de plooien lichtjes tegen elkaar te drukken. Laat het product ongeveer 12 uur drogen terwijl het is samengevouwen. Open en sluit het product meerdere keren tijdens het droogproces om te voorkomen dat de plooien aan elkaar plakken.

Technische tekening

