

Montage instructies

De Vaste raamhor plissé wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op of in het kozijn.

Montage op de dag

Plaats de vaste raamhor of hordeur plissé op de gewenste positie voor het raam. Zorg ervoor dat het doorzicht goed is en de raamgreep van het raam nog te bereiken is.

Plaats de schroeven in de voorgeboorde schroefgaten en draai ze stevig vast.

Montage in de dag

Plaats de vaste raamhor of hordeur plissé op de gewenste positie voor het raam. Zorg ervoor dat het doorzicht goed is en de raamgreep van het raam nog te bereiken is.

Teken de boorgaten aan de binnenkant af en boor deze voor. Schroef daarna alles vast.

Gebruiksvoorschriften

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de Vaste raamhor plissé gebruikssporen gaat vertonen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Technische tekening

Mogelijk voor in de dag montage. Let op: bij in de dag montage kunt u dit product zonder boorgaten bestellen.

Bevestigingsmogelijkheden:

- ◆ Met boorgaten (voor ODD montage, schroeven en afdakkapjes meegeleverd)
- ◆ Zonder boorgaten (voor IDD montage, geen montagemateriaal meegeleverd)
- ◆ Magneet- en staalband

