




Bij meerdere motoren/ontvangers, enkel die motor/ontvanger van spanning voorzien waarmee gewerkt wordt.

Telis 4 met producten geprogrammeerd op kanaal 1 t/m 4

Groepskanaal programmeren



Selecteer kanaal 1



Druk op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging



Selecteer kanaal 5



Druk kort op Prog-knop achterop



Korte OP en NEER beweging → OK

Informatie van kanaal 1 wordt nu ook opgeslagen op alle kanalen



Selecteer kanaal 2



Druk op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging



Selecteer kanaal 5



Druk kort op Prog-knop achterop



Korte OP en NEER beweging → OK

Informatie van kanaal 2 wordt nu ook opgeslagen op alle kanalen

Herhaal procedure voor kanaal 3 en 4

Kanaal 5 bedient nu alle producten



Voor bediening alle producten selecteert u kanaal 5